

手控器

DP08


DP08 控制器是专门设计给电动桌所使用，它有着 3 数字高度显示屏幕也同时支持位置记忆功能，用户能储存 3 个喜好位置。此外，DP08 亦可选配有 USB 插座为 3C 产品充电的选项。




产品规格

- 主要应用领域：家具设备
- 按键数：6
- 记忆位置：3 组
- 3 位数 LED 高度显示屏幕
- 壳体颜色：深灰色
- 线长：1500mm 直线
- 可选配有 USB 插座为 3C 产品充电 (输出 5V DC/1.5A)

机构尺寸



无 USB 充电插孔



单位：mm

相容性

产品类别	型号	DP08 对应选用规格
控制盒	CF11D, CF13	配 Moteck E2 型 RJ 插头 (图1)

插头型式



图1 E2 型

功能操作与错误码说明

● 按键定义

-  上
-  下
-  记忆位置 #1
-  记忆位置 #2
-  记忆位置 #3
-  储存 / 设定



注:

正确安装整个系统后，在开始使用前需要进行自动学习。有关自动行程学习操作指南的更多信息，请参阅控制盒产品规格型录，可以从 [Moteck 网站](#) 下载。

● 功能操作

1. 按住  键，推杆伸出，升降桌上升。
2. 按住  键，推杆缩回，升降桌下降。
3. 按住  、  、  任一键，升降桌会在移动至记忆位置后，自动停止动作。

● 设定记忆位置

1. 按  键 2 秒直到 LED 萤幕开始闪烁，再按  键后，LED 萤幕会显示 **000**，松开按键后，高度数字会显示在 LED 萤幕上，即储存为第 1 组记忆位置。
2. 若要储存第 2 组和第 3 组的记忆位置，与储存第 1 组记忆位置的操作方式相同。
3. 当按  键 2 秒后，LED 萤幕开始闪烁的情况下，如果 20 秒内不按  、  、  任一键，LED 萤幕会停止闪烁，并且离开设定记忆位置模式。

● 错误码

关于错误码信息和排除方式，请参阅控制盒产品规格型录，可以从 [Moteck 网站](#) 下载。

型号编码

DP08- 6 - U - 5

按键数	6: 6 按键
USB 充电	0: 无 USB 充电功能 U: 带 USB 充电功能
手控线长	5: 1500mm 直线